



Anjos da Guarda

MANUAL DE USUÁRIO PC-1565

Este equipamento foi desenvolvido por *DSC* (Digital Security Controls), com alta tecnologia e moderno design para lhe proporcionar o máximo de segurança e comodidade.

O teclado possui três Leds que indicam o estado do sistema e oito Leds que indicam se as zonas (ou áreas de cobertura) estão abertas ou fechadas.

A tecla * é utilizada para executar funções e a tecla # é utilizada para sair das funções ou limpar em caso de erro na digitação.

ATIVAR O SISTEMA:

O Led PRONTO (verde) quando aceso, indica que o sistema está pronto para ser ativado. Se estiver apagado, verifique se as portas e janelas estão fechadas ou se há movimento em áreas cobertas por infravermelhos. Digite seu código de acesso. Caso digitar errado, digite # e seu código novamente.

ATIVAR RÁPIDO

Verifique se o led PRONTO (verde) está aceso e digite *0.

Obs.: Esta função serve apenas para ativar o sistema.

DESATIVAR O SISTEMA:

Digite seu código de acesso. Se digitar errado, digite # e seu código novamente. Se ocorreu um alarme durante o período de ativado, ao desativar ficarão piscando os Leds sistema e o led da zona que houve a violação. Para parar de piscar, digite #.

Obs.: O led sistema continuará aceso até que o sistema seja reativado.

INIBIÇÃO DE ZONAS:

A função de inibição de zonas é usada quando é necessário o usuário permanecer com uma área aberta mesmo com parte do sistema ativado.

Digite *1, zonas a serem inibidas com números de dois algarismos, 01 a 08. Ao digitar o número da zona, o led correspondente acenderá. Para finalizar processo, digite # e em seguida seu código de acesso para ativar o sistema.

Ex.: Para inibir a zona 2, digite *1, 02, #. Em seguida digite seu código de acesso para ativar o sistema.

Obs.: As zonas inibidas serão canceladas automaticamente ao desativar o sistema.

VERIFICANDO POSSÍVEIS PROBLEMAS:

A central de alarme supervisiona periodicamente possíveis condições de problema. Se um problema ocorrer, o teclado soará dois bips a cada dez segundos e acenderá o led sistema. Para cessar os bips o usuário pode pressionar qualquer tecla.

Obs.: Uma condição de problema pode reduzir a segurança de seu sistema.

Para verificar o tipo de problema, digite *2. Uma ou mais zonas acenderão, indicando as condições do sistema:

ZONA ACESA

- 1
- 2
- 3
- 4

PROBLEMA

- Problema de bateria
- Falha de Energia.
- Problema na linha telefônica.
- Falha de comunicação com a Central de Monitoramento.

Para sair digite #.

Obs.: Caso ocorra corte da linha telefônica com o sistema ativado, as sirenes irão soar no local.

ATIVAR A FUNÇÃO ALERTA:

Quando a função alerta está ligada, o teclado soará uma série de bips toda vez que abrir ou fechar uma zona.

Digite *4 para ativar ou desativar a função.

PROGRAMAR CÓDIGOS:

"Endereços":

Endereço 40 – Reservado para Código Mestre.

Endereços 01 a 32 – Reservados para códigos de usuários.

Endereços 33 e 34 – Reservados para códigos de coação.

Obs.: Os códigos são de quatro dígitos.

“CÓDIGO MESTRE”

Para programar o código mestre, digite:

*5 código mestre atual, **40** novo código mestre.

Para sair digite #.

Obs.: Somente com o código mestre pode ser executada a função de programar códigos.

“CÓDIGO DE USUÁRIOS”

Os códigos de usuários são de endereço 01 a 32.

Para programar um novo código, digite:

*5, código mestre, endereço do usuário **01 a 32**, novo código.

Para sair digite #.

“CÓDIGO DE COAÇÃO”

O código de coação deve ser usado para um desarme forçado, pois envia sinal para a central de monitoramento.

Os códigos de endereços 33 e 34 são de coação.

Para programar o código de coação, digite:

*5 código mestre, **33 ou 34**, novo código de coação.

Para sair digite #.

APAGAR CÓDIGOS:

Digite *5, código mestre, endereço do usuário **01 a 32**, *.

Para sair digite #.

Obs.: O código mestre não pode ser apagado.

TECLAS DE EMERGÊNCIA

F: Pressionada por três segundos, envia sinal de pânico de incêndio à Central de Monitoramento e soarão as sirenes de forma intermitente no local.

Obs.: Para silenciar as sirenes, digite seu código de acesso.

A: Pressionada por três segundos, envia sinal de pânico silencioso à Central de Monitoramento.

P: Pressionada por três segundos, envia sinal de pânico policial à Central de Monitoramento e as sirenes soarão de forma contínua no local.

Obs.: Para silenciar as sirenes, digite seu código de acesso.

3088-9000 24Hs.