



Anjos da Guarda

MANUAL DE USUÁRIO PC-3000

Este equipamento foi desenvolvido com alta tecnologia e moderno design para lhe proporcionar o máximo de segurança e comodidade.

A tecla * é utilizada para executar funções e a tecla # é utilizada para sair das funções ou limpar em caso de erro na digitação.

As teclas < > (cursors) buscam informações adicionais.

(01) ATIVAR O SISTEMA:

O Led PRONTO (verde) quando aceso, indica que o sistema está pronto para ser ativado. Se estiver apagado, pressione a tecla > que o display mostrará quais as zonas abertas.

O Sistema só será ativado se o led PRONTO (verde) estiver aceso.

Digite seu código de acesso,

Caso digitar errado, digite # e seu código novamente.

O Sistema possui um tempo de saída indicado por bips do teclado. No final do tempo de saída os bips se cessarão e ficará apenas o led ativado aceso no teclado.

(02) ATIVAR SEM TEMPO DE ENTRADA:

Verifique se o led pronto (verde) está aceso, digite *9 e seu código de acesso. O led Ativado ficará piscando indicando que o sistema está ativado sem tempo de entrada.

Obs.: O tempo de saída permanecerá, porém, não soarão bips no teclado.

(03) ATIVAR RÁPIDO

Verifique se o led pronto (verde) está aceso e digite *0.

Obs.: Esta função serve apenas para ativar o sistema.

Para ativar essa função, digite:

*6, código mestre, 4, #.

(04) DESATIVAR O SISTEMA:

Entre sempre pela área temporizada definida pelo instalador. O teclado soará um bip contínuo indicando que o sistema deve ser desativado. Digite seu código de acesso. Se digitar errado, digite # e seu código novamente.

Se ocorreu um alarme durante o período de ativado, ao desativar, o display ficará mostrando o nome da zona que houve a violação. Para parar de mostrar, digite #.

(05) INIBIÇÃO DE ZONAS:

A função de inibição de zonas é usada quando é necessário o usuário permanecer em uma área protegida mesmo com o sistema ativado.

Para inibir zonas, digite *1, zonas a serem inibidas , 01 a 16.

Para sair digite #.

Ex.: Inibir a zona 02.

Digite *1, 02, #.

Em seguida digite seu código de acesso para ativar o sistema.

Obs.: As zonas inibidas serão canceladas automaticamente ao desativar o sistema.

(06) VERIFICANDO POSSÍVEIS PROBLEMAS:

A central de alarme supervisiona periodicamente possíveis condições de problema. Se um problema ocorrer, o teclado soará dois bips a cada dez segundos e acenderá o led problema. Para cessar os bips o usuário deve pressionar qualquer tecla

Obs: Uma condição de problema pode reduzir a segurança de seu sistema.

Para verificar o tipo de problema, digite *2. O display mostrará qual o dispositivo que está apresentando falha.

Para sair digite #.

(07) ATIVAR A FUNÇÃO ALERTA:

Quando a função alerta estiver ligada, o teclado soará uma série de bips toda vez que abrir ou fechar uma zona. Exceto zona interior (Infra- vermelhos).

Para ativar ou desativar a função,

Digite *6,Código mestre, 6.

(08) PROGRAMAR CÓDIGOS:

“CÓDIGO MESTRE”

Para programar o código mestre, digite:

*5, código mestre atual, 01, novo código mestre,

Para sair digite #.

Obs.: Somente com o código mestre podem ser executadas as funções de programar códigos, acertar relógio e ligar o alerta, (bip de porta).

“CÓDIGO DE USUÁRIOS”

Os códigos de usuários são de números 02 a 16.

Para programar um novo código, digite:

*5, código mestre, número do usuário 02 a 16, novo código.

Para sair digite #.

(09) APAGAR CÓDIGOS:

Digite *5, código mestre, número do usuário 02 a 16,****.

Para sair digite #.

Obs.: O código mestre não pode ser apagado.

TECLAS DE EMERGÊNCIA

F: Pressionada por três segundos, envia sinal de pânico de incêndio à Central de Monitoramento e soarão as sirenes de forma intermitente no local.

Obs: Para silenciar as sirenes, digite seu código de acesso.

A: Pressionada por três segundos, envia sinal de pânico silencioso à Central de Monitoramento.

P: Pressionada por três segundos, envia sinal de pânico policial à Central de Monitoramento e as sirenes soarão de forma contínua no local.

Obs: Para silenciar as sirenes, digite seu código de acesso.

MANUAL SIMPLIFICADO

(01) **ATIVAR:**

Digite seu código de acesso.

(02) **ATIVAR SEM TEMPO DE ENTRADA:**

Digite *9 e seu código de acesso.

(03) **ATIVAR RÁPIDO:**

Digite *0.

(04) **DESATIVAR:**

Digite seu código de acesso.

(05) **PROGRAMAR CÓDIGOS:**

Digite *5, Código mestre, posição do código a ser programado, novo código e #.

(06) **APAGAR CÓDIGOS:**

Digite *5, código mestre, posição do código a ser apagado, **** e #.

(07) **INIBIR ZONAS:**

Digite *1, número da zona e #.

(08) **VERIFICAR PROBLEMAS:**

Digite *2, em seguida, #.

(09) **ATIVAR / DESATIVAR A FUNÇÃO ALERTA:**

Digite *6, código mestre, 6, #.

A Anjo da Guarda Trabalha 24Hs. Para sua segurança.

034- 3088-9000