



Anjos da Guarda

MANUAL DE USUÁRIO FBII

Este equipamento foi desenvolvido com alta tecnologia e moderno design para lhe proporcionar o máximo de segurança e comodidade.

O teclado possui 5 Leds que indicam o estado do sistema e 6 Leds que indicam se as zonas (ou áreas de cobertura) estão abertas ou fechadas.

(01) ATIVAR O SISTEMA:

O Led PRONTO (verde) quando aceso, indica que o sistema pode ser ativado. Se estiver apagado, verifique se as portas e janelas estão fechadas ou se há movimento em áreas cobertas por Infravermelho. Digite seu código de acesso. Caso digitar errado, digite # e seu código novamente.

O Sistema possui um tempo de saída indicado pelo instalador. No final do tempo de saída os

Se houver zonas programadas como interior (Infravermelhos), ao ativar, o led interno ficará aceso indicando que ela estará inibida. Se o usuário sair abrindo a zona temporizada, a zona interior automaticamente ativará.

(02) ATIVAR SEM TEMPO DE ENTRADA:

Verifique se o led pronto (verde) está aceso, digite **Tecla Imediato** e seu código de acesso.

O led ativado ficará aceso indicando que o sistema está sem tempo de entrada.

O tempo de saída permanecerá, porém, não soarão bips no teclado.

Obs: Se houver zona programada como interior esta ficará desativada.

(03) ATIVAR RÁPIDO

Verifique se o led pronto (verde) está aceso e digite **# 1**.

Obs: Esta função serve apenas para ativar o sistema.

(04) DESATIVAR O SISTEMA:

Entre sempre pela área temporizada definida pelo instalador. O teclado soará um bip contínuo indicando que o sistema deve ser desativado. Digite seu código de acesso.

Se ocorreu um alarme durante o período de ativado, ao desativar ficarão piscando os leds sistema e o led da zona que houve a violação. Para parar de piscar, digite sua senha .

(05) INIBIÇÃO DE ZONAS:

A função de inibição de zonas é usada quando é necessário o usuário permanecer em uma área protegida mesmo com parte do sistema ativado.

Digite **Tecla Exclusão**, senha zonas a serem inibidas , 1 a 7.

Ao digitar o número da zona, o led correspondente acenderá intermitente .

Ex.: Inibir a zona **2**.

Digite **Tecla Exclusão + senha** ,**2**. Em seguida o código de acesso para ativar o sistema.

Obs.: As zonas inibidas serão canceladas automaticamente ao desativar o sistema.

(06) VERIFICANDO POSSÍVEIS PROBLEMAS:

A central de alarme supervisiona periodicamente possíveis condições de problema.

Se um problema ocorrer, o teclado soará bips contínuos . Para cessar os bips o usuário pode digitar sua senha .

Obs: Uma condição de problema pode reduzir a segurança de seu sistema.

Led Ativado: Piscando lentamente, falha de comunicação com a central Monitoramento
Led CA/BF : Se aceso Rede AC e Tensão Bateria normal.
Se apagado problema de Energia
Se piscando, bateria fraca.

(07) ATIVAR A FUNÇÃO ALERTA:

Quando a função alerta está ligada, o teclado soará uma série de bips toda vez que abrir ou fechar uma zona. Exceto zona interior, (Infravermelhos).

Digite **#6** para ativar ou desativar a função.

(08) PROGRAMAR CÓDIGOS:

"Endereços"

Código N. ° 01 – Código Mestre.

Códigos N. ° 02 a 14 – Códigos de usuários.

Códigos N. ° 15 – Códigos de coação

Obs: Os códigos são de quatro dígitos.

"CÓDIGO MESTRE"

Para programar o código mestre, digite:

Tecla Código, código mestre atual, **01** novo código mestre.

Obs: Somente com o código mestre pode ser executada a função de programar códigos.

"CÓDIGO DE COAÇÃO"

O código de coação deve ser usado para um desarme forçado, pois envia um sinal para a central de monitoramento.

Para programar o código de coação, digite:

Tecla Código, código mestre, **15**, novo código de coação.

"CÓDIGO DE USUÁRIOS"

Os códigos de usuários são de endereço 02 a 14.

Para programar um novo código, digite:

Tecla Código, código mestre, endereço do usuário **02** a **14**, novo código.

Para sair digite **#**.

(09) APAGAR CÓDIGOS:

Digite **Tecla Código**, código mestre, endereço do usuário **02** a **14**, **#**.

Para sair digite **#**.

Obs: O código mestre não pode ser apagado.

TECLAS DE EMERGÊNCIA

F: Pressionada por três segundos, envia sinal de pânico de incêndio à Central de Monitoramento e soarão as sirenes de forma intermitente no local.

Obs: Para silenciar as sirenes, digite seu código de acesso.

A: Pressionada por três segundos, envia sinal de pânico silencioso à Central de Monitoramento.

P: Pressionada por três segundos, envia sinal de pânico policial à Central de Monitoramento e as sirenes soarão de forma contínua no local.

Obs: Para silenciar as sirenes, digite seu código de acesso.

Anjos da Guarda Alarmes
3088-9000