



Anjos da Guarda

MANUAL DE USUÁRIO NAPCO

ARMAR O SISTEMA :

O Led APTO (verde) quando aceso, indica que o sistema está pronto para ser armado. Se estiver apagado, verifique se as portas e janelas estão fechados ou se há movimento em áreas cobertas por infravermelho.

O sistema só será armado se o Led (verde) estiver aceso.

Digite seu código de acesso,

Caso digitar errado, digite # e seu código novamente.

O sistema possui um tempo de saída indicados por bips do teclado. No final do tempo de saída os bips se cessarão e ficará apenas o Led armado aceso no teclado.

ARMAR SEM TEMPO DE ENTRADA :

Verifique se o Led APTO (verde) está aceso, digite *4 e seu código de acesso. O Led armado ficará piscando indicando que o sistema estará armado sem tempo de entrada.

Obs: Se houver zona programada como interior, esta ficará desativada.

ARMAR RÁPIDO :

Verifique se o Led pronto (verde) está aceso e digite *0.

Obs: Esta função serve apenas para ativar o sistema.

DESARMAR O SISTEMA :

Entre sempre pela área temporizada definida pelo instalador. O teclado soará um bip contínuo indicando que o sistema deve ser desarmado. Digite seu código de acesso. Se digitar errado, digite # e seu código novamente.

Se ocorreu um alarme durante o tempo de armado, ao desarmar ficará piscando o Led da zona violada e soará um bip contínuo no teclado.

Para parar de piscar, digite #.

INIBICÃO DE ZONA :

A função de inibição é usado quando é necessário o usuário permanecer em uma área protegida mesmo com sistema armado.

Digite a tecla (**coelho**), zonas a serem inibidas de **1** a **6**.

Ao digitar o numero da zona, o Led correspondente ficará piscando.

Ex: Inibir a zona **2**

Digite (**coelho**), **2**. Em seguida digite seu código de acesso para ativar o sistema.

Obs: As zonas inibidas serão canceladas automaticamente ao desarmar o sistema.

DESABILITAR O BIP DO TECLADO :

Digite *9 para habilitar ou desabilitar os bips do teclado.

Para sair digite # .

VERIFICANDO POSSÍVEIS PROBLEMAS :

A central de alarmes supervisiona periodicamente possíveis problemas. Se um problema ocorrer, o teclado soará bips e acenderá o Led (V Sistema). Para cessar os bips o usuário deve pressionar a tecla #.

Para verificar o tipo de problema , digite a tecla “V” . Uma ou mais zonas acenderão, indicando as condições do sistema:

BIPS	ZONA	
1	1	=Falha de energia
1	2	=Bateria fraca
1	3	=falha de comunicação
1	4	=Falha linha telefônica
2	1	=Falha nas sirenes

ATIVAR A FUNÇÃO ALERTA :

Quando a função alerta estiver ligada, o teclado soará uma série de bips toda vez que abrir ou fechar uma zona. Exceto zona interior.

Digite *6 para ativar ou desativar a função.

PROGRAMAR CÓDIGOS :

Códigos N.º 1 - Código Mestre

Códigos N.º 2 a 5 - Código de usuário (Para central 4 setores, N.º 2 e 3)

Códigos N.º 6 - Código de Coação (Para central 4 setores, N.º 4)

Obs : Os códigos são de quatro dígitos.

“CÓDIGO MESTRE”

Para programar o código mestre, digite :

Passo 1- *8, código mestre atual. Os Leds (ARMADO, APTO E SISTEMA) ficarão piscando e o teclado soará 4 Bips.

Passo 2- Digite 1 e o novo código mestre.

Para sair digite # .

Obs: Somente com o código mestre pode ser executada a função de programar códigos

“CÓDIGOS DE USUÁRIO”

Digite *8 , código mestre, posição do código a ser programado, novo código e # .

“APAGAR CÓDIGOS”

Digite *8 , código mestre, posição do código a ser apagado, V e # .

A Anjo da Guarda Trabalha 24HS. Para sua Segurança.

3088-9000