



Anjos da Guarda

MANUAL DE USUÁRIO PARADOX

Este equipamento foi desenvolvido com alta tecnologia e moderno design para lhe proporcionar o máximo de segurança e comodidade.

A tecla [ENTER] é utilizada para executar funções e a tecla [APAGAR] é utilizada para sair das funções ou limpar em caso de erro na digitação.

(01) ARMAR O SISTEMA:

O Led verde quando aceso, indica que o sistema está pronto para ser armado. Se estiver apagado, verifique se as portas e janelas estão fechadas e se há movimentos em áreas cobertas por Infravermelho.

O sistema permite ser armado de três formas:

1º Através de senhas, quando o LED VERDE estiver aceso.

2º Pressionando a TECLA 10 por três segundos. Esta opção serve apenas para ativar o sistema

3º Pressionando a TECLA 11 por três segundos. Esta opção deve ser utilizada todas as noites, pois desliga os infras permitindo assim movimentos no interior do imóvel.

Caso digitar errado, pressione APAGAR e seu código novamente. O Sistema possui um tempo de saída indicado por bips do teclado. No final do tempo de saída os bips se cessarão e ficará apenas o led CADEADO aceso no teclado.

(02) DESARMAR O SISTEMA:

Entre sempre pela área temporizada definida pelo instalador. O teclado soará um bip contínuo indicando que o sistema deve ser desarmado. Digite seu código de acesso. Se digitar errado, digite [APAGAR] e seu código novamente.

Se no período em que o sistema ficar armado ocorrer disparos, ao desarmar ficará acesa a tecla [MEM]. Para verificar o setor violado pressione a mesma. Para sair **APAGAR**

(03) INIBIÇÃO DE ZONAS:

A função de inibição de zonas é usada quando é necessário o usuário permanecer em uma área protegida mesmo com o sistema armado.

Para inibir, digite [ANLR], Código de acesso, zonas a serem inibidas de 1 a 8. Ao digitar o número da zona, a tecla correspondente acenderá. Para sair digite [ENTER].

Em seguida digite seu código de acesso para armar o sistema.

Ex: Inibir a zona 2 .

Digite [ANLR], Código de acesso, 2 , [ENTER].

Obs.: As zonas inibidas serão canceladas automaticamente ao desarmar o sistema.

(04) VERIFICANDO POSSÍVEIS PROBLEMAS:

A central de alarme supervisiona periodicamente possíveis condições de problema. Se um problema ocorrer, acenderá a tecla [PRBL] (problema).

Obs.: Uma condição de problema pode reduzir a segurança de seu sistema.

Para verificar o tipo de problema, digite [PRBL]. Uma ou mais teclas acenderão, indicando as condições do sistema:

TECLA ACESA

1
2
4
6
7
8
10

PROBLEMA

Bateria fraca.
Falha de Energia.
Problema nas sirenes.
Problema Circuito Auxiliar
Falha de comunicação com a Central de Monitoramento.
Perda do Relógio.
Falha na linha telefônica.

Para sair digite [APAGAR] .

(05) ACERTAR O RELÓGIO:

Para acertar o relógio, digite (ENTER), código mestre, (MEM), HH:MM, [ENTER]
Onde HH são horas no formato 24Hs., MM são minutos.

(06) PROGRAMAR CÓDIGOS:

“CÓDIGO MESTRE”

Para programar o novo código mestre, digite:

[ENTER], código mestre atual, 00, novo código mestre.

Para gravar digite [ENTER] e para sair, digite [APAGAR].

Obs.: Somente com o código mestre podem ser executadas as funções de programar códigos e acertar o relógio.

“CÓDIGOS DE USUÁRIOS”

Os códigos de usuários são de números 01 a 47.

Para programar um novo código, digite:

[ENTER], código mestre, número do usuário 01 a 47. novo código.

Para gravar digite [ENTER] e para sair, digite [APAGAR].

“CÓDIGO DE COAÇÃO”

O código de coação é de número 48.

Para programar um novo código de coação, digite:

[ENTER], código mestre, 48. novo código de coação.

Para gravar digite [ENTER] e para sair, digite [APAGAR].

TECLAS DE EMERGÊNCIA

As teclas 1 e 3 pressionadas simultaneamente por três segundos, envia sinal de pânico audível à Central de Monitoramento.

Obs.: Para silenciar as sirenes, digite seu código de acesso.

As teclas 4 e 6 pressionadas simultaneamente por três segundos, envia sinal de pânico silencioso à Central de Monitoramento.

As teclas 7 e 9 pressionadas simultaneamente por três segundos, envia sinal de pânico de incêndio à Central de Monitoramento e as sirenes soarão de forma intermitente no local.

Obs.: Para silenciar as sirenes, digite seu código de acesso.

3088-9000 24Hs.